

## English

### Temperature Simulator Keys

#### Instructions for Use

**Warning:** Medivance supplies temperature simulators (fixed value resistors) for testing, training and demonstration purposes only. Never use this device, or other method, to circumvent the normal patient temperature feedback control when the system is connected to the patient. Doing so exposes the patient to the hazards associated with severe hypo- or hyperthermia.

The intended use for the temperature simulator keys is to test, train and demonstrate the Arctic Sun™ Temperature Management System. The Temperature Simulator Keys are Not for Clinical Use. Each key has a fixed temperature value that represents an artificially simulated patient temperature (within  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ) to the Arctic Sun™ Temperature Management System.

Visually inspect the Temperature Simulator Keys prior to use. There are three configurations that the Temperature Simulator Keys can be ordered. Three keys attached on a Simulator Key Hang Tag (748-00), a 37°C key packaged alone (777-00), or within an In-Service Training Kit (771-00).

The three following keys should be present on the Simulator Hang Tag:

- $39^{\circ}\text{C}$  - represented in the color Red
- $37^{\circ}\text{C}$  - represented in the color White
- $33^{\circ}\text{C}$  - represented in the color Blue

To simulate a patient temperature, select the appropriate Temperature Simulator Key for the desired testing, training, or demonstrating outcomes. Connect the selected Temperature Simulator Key into the patient temperature cable. Once connected, insert the opposite end of the patient temperature cable into the patient temperature port on the back side of the Arctic Sun™ Temperature Management System.

Temperature Simulator Keys Are Not for Clinical Use and should never be used while a patient is undergoing targeted temperature therapy. In order for the patient to receive proper targeted temperature management, a patient temperature probe must be connected to the patient temperature cable which is connected to the Arctic Sun™ Temperature Management System.

Prior to targeted temperature therapy, the clinician should always:

- Check that there is not a temperature simulator key connected to the patient temperature cable.
- Verify that the patient temperature probe is properly placed on the patient.
- Verify that the patient temperature probe is connected to the Arctic Sun™ Temperature Management System.

### Français (French)

### Clés de simulation de température

#### Mode d'emploi

**Avertissement :** Medivance fournit des simulateurs de température (résistances à valeur fixe) uniquement destinés à la réalisation de tests et à des fins de formation et de démonstration. Ne jamais utiliser ce dispositif, ni aucune autre méthode, pour contourner le système contrôle normal de retour de la température du patient lorsque le système est raccordé au patient. Dans le cas contraire, le patient serait exposé aux risques associés à une hypothermie ou une hyperthermie grave.

Les clés de simulation de température sont destinées à être utilisées pour tester, former et faire la démonstration du système de gestion de la température Arctic Sun™. Les clés de simulation de température ne sont pas destinées à une utilisation clinique. Chaque clé a une valeur de température fixe qui représente une température de patient simulée artificiellement ( $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ) par rapport au système de gestion de la température Arctic Sun™.

Inspecter visuellement les clés de simulation de température avant de les utiliser. Les clés de simulation de température peuvent être commandées dans trois configurations différentes. Trois clés attachées à un porte-clés pour clés de simulation (748-00), une clé de simulation à  $37^{\circ}\text{C}$  emballée individuellement (777-00) ou dans une trousse de formation continue (771-00).

Les trois clés suivantes doivent être accrochées au porte-clés pour simulateurs :

- $39^{\circ}\text{C}$  - représentée en rouge
- $37^{\circ}\text{C}$  - représentée en blanc
- $33^{\circ}\text{C}$  - représentée en bleu

Pour simuler la température d'un patient, sélectionner la clé de simulation de température à utiliser pour réaliser les tests, la formation ou la démonstration souhaitées. Connecter la clé de simulation de température sélectionnée au câble de température du patient. Une fois connectée, introduire l'extrémité opposée du câble de température du patient dans l'orifice de température du patient situé à l'arrière du système de gestion de la température Arctic Sun™.

Les clés de simulation de température ne sont pas destinées à une utilisation clinique et ne doivent jamais être utilisées alors qu'un patient est sous thermothérapie ciblée. Afin que le patient puisse bénéficier d'une gestion adéquate de la température ciblée, raccorder une sonde de température du patient au câble de température du patient branché sur le système de gestion de la température Arctic Sun™.

Avant d'entamer une séance de thermothérapie ciblée, le clinicien doit systématiquement :

- vérifier qu'aucune clé de simulation de température n'est connectée au câble de température du patient;
- vérifier que la sonde de température du patient est convenablement placée sur le patient;
- vérifier que la sonde de température du patient est raccordée au système de gestion de la température Arctic Sun™.

### Deutsch (German)

### Tasten zur Temperatursimulation

#### Gebrauchsanweisung

**Warnhinweis:** Medivance vertreibt Temperatursimulatoren (Festwert-Widerstände zu ausschließlich Test-, Schulungs- und Demonstrationszwecken). Dieses Gerät bzw. andere Methoden dürfen zu keinem Zeitpunkt dafür eingesetzt werden, bei am System angeschlossenen Patienten den Kontrollregler der tatsächlichen Patiententemperatur auszuschalten. Dadurch würde man den Patienten der Gefahr einer schweren Hypo- oder Hyperthermie aussetzen.

Die Temperatursimulations-Tasten dienen Test-, Schulungs- und Demonstrationszwecken für das Arctic Sun™ Temperaturmanagement-System. Die Tasten zur Temperatursimulation sind nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Jede Taste verfügt über einen festgelegten Temperaturwert, um Patiententemperaturen (innerhalb von  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ) für das Arctic Sun™ Temperaturmanagement-System zu simulieren.

Vor Gebrauch die Temperatursimulations-Tasten bitte einer Sichtprüfung unterziehen. Die Temperatursimulations-Tasten können in drei Konfigurationen bestellt werden. Packung mit drei Tasten, an einem Simulatortasten-Anhänger befestigt sind (748-00), eine Packung mit einer einzelnen  $37^{\circ}\text{C}$ -Taste (777-00) oder ein Komplett-Set mit Schulungsmaterial (771-00).

Die folgenden drei Tasten sollten am Simulator-Anhänger befestigt sein:

- $39^{\circ}\text{C}$  - in der Farbe rot
- $37^{\circ}\text{C}$  - in der Farbe weiß
- $33^{\circ}\text{C}$  - in der Farbe blau

Wählen Sie zur Simulation einer Patiententemperatur die passende Temperatursimulations-Taste aus, die dem erwünschten Test-, Schulungs- oder Demonstrationsresultat entspricht. Schließen Sie die ausgewählte Temperatursimulations-Taste an das Temperaturkabel des Patienten an. Nachdem die Taste angeschlossen ist, stecken Sie das andere Ende des Patiententemperatur-Kabels in den Patiententemperatur-Anschluss an der Rückseite des Arctic Sun™ Temperaturmanagement-Systems.

Die Tasten zur Temperatursimulation sind nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt und dürfen zu keinem Zeitpunkt an Patienten angewendet werden, die eine gezielte Temperaturtherapie erhalten. Um sicherzugehen, dass der Patient die therapeutisch gewählte Zieltiefentherapie erhält, muss ein Patientenempfänger-Messfühler an das mit dem Arctic Sun™ Temperaturmanagement-System verbundene Patiententemperatur-Kabel angeschlossen werden.

Vor der gezielten Temperaturtherapie muss der Arzt jedes Mal wie folgt vorgehen:

- Sicherstellen, dass am Patiententemperatur-Kabel keine Temperatursimulations-Taste angeschlossen ist.
- Sich davon überzeugen, dass der Patiententemperatur-Messfühler korrekt am Patienten anliegt.
- Sich davon überzeugen, dass der Patiententemperatur-Messfühler am Arctic Sun™ Temperaturmanagement-System angeschlossen ist.

### Italiano (Italian)

### Chiavi del simulatore di temperatura

#### Istruzioni per l'uso

**Avvertenza:** Medivance fornisce simulatori di temperatura (resistori a valore fisso) solo a scopo sperimentale, di formazione e dimostrativo. Non utilizzare mai questo dispositivo, o altro metodo, per bypassare il normale controllo in retroazione della temperatura del paziente con il sistema collegato al paziente, altrimenti si espone il paziente ai rischi associati a grave ipotermia o ipertermia.

L'uso previsto delle chiavi del simulatore di temperatura è quello di provare, formare e dimostrare il funzionamento del Sistema di gestione della temperatura Arctic Sun™. Le chiavi del simulatore di temperatura non sono per uso clinico. Ogni chiave ha un valore di temperatura fisso che rappresenta una temperatura simulata del paziente (entro  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ) sul Sistema di gestione della temperatura Arctic Sun™.

Ispezionare visivamente le chiavi del simulatore di temperatura prima dell'uso. Le chiavi del simulatore di temperatura possono essere ordinate in tre diverse configurazioni. Tre chiavi collegate a un portachiavi del simulatore (748-00), una chiave per  $37^{\circ}\text{C}$  confezionata singolarmente (777-00) oppure in un kit di formazione in servizio (771-00).

Sul portachiavi del simulatore devono essere presenti le seguenti chiavi:

- $39^{\circ}\text{C}$  - di colore rosso
- $37^{\circ}\text{C}$  - di colore bianco
- $33^{\circ}\text{C}$  - di colore blu

Per simulare una temperatura del paziente, selezionare la chiave di temperatura appropriata per il test, la formazione o la dimostrazione. Collegare la chiave di temperatura selezionata al cavo di temperatura del paziente. Una volta collegata, inserire il lato opposto del cavo di temperatura del paziente nella porta di temperatura paziente sul retro del Sistema di gestione della temperatura Arctic Sun™.

Le chiavi del simulatore di temperatura non sono per uso clinico e non devono mai essere usate durante il trattamento del paziente a una temperatura target. Perché il paziente riceva la gestione della temperatura alla temperatura desiderata, è necessario collegare una sonda di temperatura al cavo di temperatura del paziente, collegato al Sistema di gestione della temperatura Arctic Sun™.

Prima di avviare la terapia alla temperatura desiderata, spetta al clinico effettuare le verifiche seguenti:

- Verificare che non vi sia una chiave del simulatore di temperatura collegata al cavo di temperatura del paziente.
- Verificare che la sonda di temperatura del paziente sia correttamente posizionata sul paziente.
- Verificare che la sonda di temperatura del paziente sia correttamente collegata al Sistema di gestione della temperatura Arctic Sun™.

## Español (Spanish)

### Llaves del simulador de temperatura

#### Instrucciones de uso

**Advertencia:** Medivance suministra simuladores de temperatura (resistencias con valor fijo) solo con fines de comprobación, formación y demostración. No utilice nunca este dispositivo ni ningún otro método para evitar el control de realimentación de temperatura normal del paciente cuando el sistema esté conectado al paciente. Al hacerlo, se expone al paciente a los riesgos asociados a hipotermia o hipertermia grave.

El uso previsto de las llaves del simulador de temperatura es comprobar, formar y demostrar el funcionamiento del sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™. Las llaves del simulador de temperatura no están destinadas a uso clínico. Cada llave tiene un valor de temperatura fijo que representa la temperatura del paciente (con un margen de  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ) simulada artificialmente en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Compruebe visualmente las llaves del simulador de temperatura antes de su uso. Las llaves del simulador de temperatura se encuentran disponibles con tres configuraciones. Tres llaves conectadas a una etiqueta colgante de llaves del simulador (748-00), una llave de  $37^{\circ}\text{C}$  empaquetada independientemente (777-00) o en un kit de formación en servicio (771-00).

La etiqueta colgante del simulador debe contar con las tres llaves siguientes:

- $39^{\circ}\text{C}$ , representada en color rojo
- $37^{\circ}\text{C}$ , representada en color blanco
- $33^{\circ}\text{C}$ , representada en color azul

Para simular la temperatura de un paciente, seleccione la llave del simulador de temperatura adecuada para obtener los resultados deseados de prueba, formación o demostración. Conecte la llave del simulador de temperatura al cable de temperatura del paciente. Una vez conectada, introduzca el extremo opuesto del cable de temperatura del paciente en el puerto de temperatura del paciente situado en la parte posterior del sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Las llaves del simulador de temperatura no están destinadas a uso clínico y nunca se deben utilizar mientras un paciente recibe tratamiento de temperatura objetivo. Para que se aplique al paciente una correcta gestión de la temperatura objetivo, se debe conectar una sonda de temperatura del paciente al cable de temperatura del paciente conectado al sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al cable de temperatura del paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada sobre el paciente.
- Verificar que la sonda de temperatura del paciente esté correctamente colocada en el sistema de gestión de la temperatura Arctic Sun™.

Antes de aplicar el tratamiento de temperatura objetivo, el clínico siempre debe:

- Comprobar que no haya una llave del simulador de temperatura conectada al

Avsedd användning för temperatursimulatörnycklarna är att testa, utbilda och demonstrera temperaturhanteringssystemet Arctic Sun™. Temperatursimulatörnycklarna är inte avsedda för klinisk bruk. Varje nyckel har ett fast temperaturvärde som representerar en artificiell simulerad patienttemperatur (inom ±0,2 °C) till temperaturhanteringssystemet Arctic Sun™.

Inspektera temperatursimulatörnycklarna visuellt före användning. Temperatursimulatörnycklarna kan beställas i tre olika konfigurationer. Tre nycklar fästa på en simulatörnyckelbricka (748-00), en 37 °C-nyckel som är separat förpackad (777-00) eller ingår i ett serviceutbildningskit (771-00).

Följande tre nycklar ska finnas på simulatörnyckelbrickan:

- 39 °C - representeras av färgen röd
- 37 °C - representeras av färgen vit
- 33 °C - representeras av färgen blå

För att simulerar en patienttemperatur väljer du lämplig temperatursimulatörnyckel för antingen testning, utbildning eller demonstration. Anslut den valda temperatursimulatörnyckeln till kabeln för patienttemperatur. Sätt in den andra änden av kabeln för patienttemperatur i porten patienttemperatur på baksidan av temperaturhanteringssystemet Arctic Sun™.

Temperatursimulatörnycklarna är inte avsedda för kliniskt bruk och ska aldrig användas när en patient får behandling för att uppnå en måtttemperatur. För att patienten ska få rätt måtttemperaturåtgärder måste en temperatursond anslutas till kabeln för patienttemperatur som i sin tur ska anslutas till temperaturhanteringssystemet Arctic Sun™.

Innan måtttemperaturbehandlingen påbörjas ska läkaren alltid:

- kontrollera att det inte sitter en temperatursimulatörnyckel ansluten till kabeln för patienttemperatur
- verifiera att temperatursond är korrekt placerad på patienten
- verifiera att temperatursond är ansluten till the temperaturhanteringssystem Arctic Sun™

## Suomi (Finnish)

### Lämpötilan simulaattoriavaimet

#### Käyttöohjeet

**Varoitus:** Medivance toimittaa lämpötilasimulaattoreita (kiinteään arvon vastustuslaitteita) vain testaamis-, koulutus- ja esittelytarkoituksiin. Tätä laitetta tai muuta menetelmää ei saa käytätiä ohittamaan potilaan normaalina lämpötilaan palautajärjestelmää, kun laite on kytkettyynä potilaaseen. Tämä altistaa potilaan vakavaan hypo- tai hypertermiaan liittyville vaaroille.

Lämpötilan simulaattoriavaimet on tarkoitettu Arctic Sun™-lämpötilanhallintajärjestelmään testaus-, koulutus- ja esittelytarkoituksiin. Lämpötilan simulaattoriavaimet ei ole tarkoitettu kliiniseen käyttöön. Jokaisella avaimella on kiinteää lämpötila-arvo, joka edustaa Arctic Sun™ -lämpötilanhallintajärjestelmään keinotekoisesti simuloitua potilaan lämpötilaa ( $\pm 0,2$  °C).

Tarkista lämpötilan simulaattoriavaimet silmämääritsestä ennen käyttötä. Lämpötilan simulaattoriavaimet on saatavana kolmena kokoopanona. Kolme simulaattoriavaimen avainperä on kiinnitetty avainta (748-00), erikseen pakattu 37 °C:n (777-00) tai palvelukoulutuspakaukseen pakattu (771-00) avain.

Seuraavat kolme avainta on oltava simulaattorin avainperässä:

- 39 °C - punainen väriinen
- 37 °C - valkoisen väriinen
- 33 °C - sinisen väriinen

Potilaan lämpötilaa simulooidaan valitsemalla toivottua testaus-, koulutus- ja esittelytulosta vastaava asianmukaisen lämpötilan simulaattoriavaimen. Kytki valittu lämpötilan simulaattoriavaimen potilaan lämpötilakaapeliin. Kun se on kytketty, työnnä potilaan lämpötilakaapelin vastakkainen pää Arctic Sun™-lämpötilanhallintajärjestelmään takana olevaan potilaan lämpötilaporttiin.

Lämpötilan simulaattoriavaimen ei ole tarkoitettu kliiniseen käyttöön eikä niitä saa käyttää, kun potilaalle annettuna kohdistettu lämpötiloito. Jotta potilaas saa asianmukaista kohdistettua lämpötiloitoa, potilaan lämpötila-auturi on ollava kytkettynä Arctic Sun™ -lämpötilanhallintajärjestelmään kytketyntä potilaan lämpötilakaapeliin.

Kliinikon tehtävä seuraavat toimet aina ennen kohdistettua lämpötiloitoa:

- Tarkasta, että potilaan lämpötilakaapeliin ei ole kytkettynä lämpötilan simulaattoriavaimen.
- Varmista, että potilaan lämpötila-auturi on asetettu potilaaseen oikein.
- Varmista, että lämpötila-auturionkytetynä Arctic Sun™ -lämpötilanhallintajärjestelmään.

## Norsk (Norwegian)

### Temperatursimulatørnøkler

#### Bruksanvisning

**Advarsel:** Medivance leverer temperatursimulatører (faste motstander) for test-, opplærings- og demonstrasjonsformål. Bruk aldri dette utstyret, eller en annen metode, for å omgå den vanlige tilbakemeldingskontrollen for pasienttemperatur når systemet er koblet til pasienten. Dette eksponerer pasienten for farer forbundet med alvorlig hypo- eller hypertermi.

Temperatursimulatørnøklene er beregnet på testing, opplæring og demonstrasjon av Arctic Sun™-temperaturreguleringssystem. Temperatursimulatørnøklene er ikke for klinisk bruk. Hver nøkkel har en fast temperaturverdi som representerer en kunstig simuleret pasienttemperatur (innenfor ±0,2 °C) for Arctic Sun™-temperaturreguleringssystem.

Inspiser temperatursimulatørnøklene visuelt for bruk. Temperatursimulatørnøklene kan bestilles med tre konfigurasjoner. Tre nøkler festet til en simulatørnøkkelring (748-00), en 37 °C nøkkel pakket alene (777-00), eller i et opplæringssett (771-00).

Simulatørnøkkelen bør ha følgende tre nøkler:

- 39 °C - representeret i fargen rød
- 37 °C - representeret i fargen hvit
- 33 °C - representeret i fargen blå

Hvis du vil simulere en pasienttemperatur, velger du riktig temperatursimulatørnøkken for ønsket test-, opplærings- eller demonstrasjonsresultat. Koble den valgte temperatursimulatørnøkken til pasienttemperaturkabelen. Når den er koblet til, settet du den motsatte enden av pasienttemperaturkabelen inn i pasienttemperaturporten på baksiden av Arctic Sun™-temperaturreguleringssystem.

Temperatursimulatørnøklene er ikke for klinisk bruk og skal aldri brukes mens en pasient gjennomgår målrettet temperaturbehandling. For at pasienten skal motta riktig målrettet temperaturbehandling, må en pasienttemperatursonde kobles til pasienttemperaturkabelen som er koblet til Arctic Sun™-temperaturreguleringssystem.

Før målrettet temperaturbehandling skal legen alltid:

- kontrollera att det ikke är en temperatursimulatörnöckel koblet till pasienttemperaturkabelen
- kontrollera att pasienttemperatursonden är riktig satt till patienten
- kontrollera att pasienttemperatursonden är koblet till Arctic Sun™-temperaturreguleringssystem

## Polski (Polish)

### Przyciski symulatora temperatury

#### Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie: Firma Medivance dostarcza symulatory temperatury (rezistory o wartości stałej) służące wyłącznie do testowania oraz do celów szkoleniowych i demonstracyjnych. Niedy nie należy używać tego urządzenia ani stosować innej metody w celu zastąpienia normalnej kontroli temperatury pacjenta w czasie, gdy system jest podłączony do pacjenta. W przeciwnym razie pacjent będzie narażony na zagrożenia związane z częską hipo- lub hipertermią.

Przyciski symulatora temperatury służą do testowania systemu zarządzania temperaturą Arctic Sun™, jak również do celów szkoleniowych i demonstracyjnych. Nie są one przeznaczone do zastosowań klinicznych. Każdemu przyciskowi przypisana jest stała wartość temperatury, która odpowiada sztucznie symulowanej temperaturze ciała pacjenta (z dokładnością ±0,2°C) na potrzeby systemu zarządzania temperaturą Arctic Sun™.

Pred użyciem należy wzrokowo sprawdzić przyciski symulatora temperatury. Przyciski symulatora temperatury można zamawiać w trzech konfiguracjach. Trzy przyciski na przywieszkach z przyciskami symulatora (748-00), pojedynczy przycisk 37°C (777-00) lub przyciski w użyciu zestawie szkoleniowym (771-00).

Należy pamiętać, że przyciski symulatora powinny znajdować się trzy niżej wymienione przyciski:

- 39 °C — czerwony,
- 37 °C — biały,
- 33 °C — niebieski.

W celu zasymulowania temperatury ciała pacjenta należy wybrać właściwy przycisk symulatora temperatury odpowiadający żądanym wynikom testowania, szkolenia lub demonstracji. Wybrany przycisk symulatora temperatury należy podłączyć do przewodu temperatury pacjenta. Po podłączeniu drugiego konca przewodu temperatury pacjenta należy umieścić w porcie temperatury pacjenta z tyłu systemu zarządzania temperaturą Arctic Sun™.

Przyciski symulatora temperatury nie są przeznaczone do zastosowań klinicznych i nigdy nie należy ich używać w czasie trwania celowej terapii temperatury. W celu zapewnienia pacjentowi właściwej celowej terapii temperatury należy podłączyć czujnik temperatury pacjenta do przewodu temperatury pacjenta, który jest połączony do systemu zarządzania temperaturą Arctic Sun™.

Pred zastosowaniem celowej terapii temperatury klinicysta powinien zawsze:

- sprawdzić, czy do przewodu temperatury pacjenta nie jest podłączony przycisk symulatora temperatury;
- sprawdzić, czy czujnik temperatury pacjenta jest prawidłowo umieszczony na ciele pacjenta;
- sprawdzić, czy czujnik temperatury pacjenta jest połączony do systemu zarządzania temperaturą Arctic Sun™.

## Magyar (Hungarian)

### Hőmérsékletszimulátor-kulcsok

#### Használati utasítás

Figyelem! A Medivance kizárolag tesztelési, oktatási és bemutató célra biztosítja a hőmérsékletszimulátorokat (fix értékű ellenállásokat). Amikor a rendszer csatlakoztatva van a beteghez, akkor sem ezzel az eszközökkel, sem más módszerrel nem szabad megkerülni (kiküldni) a normál hőmérséklet-visszajelzések szabályzását. Ez ugyanis a súlyos hypo- vagy hypertermiához társuló kockázatokat nenné ki a beteghez.

A hőmérsékletszimulátor-kulcsok arra szolgálnak, hogy tesztelni lehessen az Arctic Sun™ hőmérséklet-kezelő készüléket, valamint képzéseket és bemutatókat lehessen tartani a rendszer használatáról. A hőmérsékletszimulátor-kulcsok nem használhatók klinikai céllra. minden egyes kulcsnak fix hőmérsékleteire van, vagyis mesterségesen szimulál egy adott testhőmérsékletet ( $\pm 0,2$  °C) az Arctic Sun™ hőmérséklet-kezelő készülék számára.

Használat előtt a hőmérsékletszimulátor-kulcsokat szemérvételessel ellenőrizni kell. A hőmérsékletszimulátor-kulcsok háromféle konfigurációban rendelhetők. Három darab kulcs egy szimulátor-kulcsról (748-00), egy 37 °C-os kulcs ónállóan csomagolva (777-00) vagy pedig egy oktatáscsomagba csomagolva (771-00).

A szimulátor-kulcsról az alábbi három kulcsnak kell lennie:

- 39 °C - piros színű jelölve
- 37 °C - fehér színű jelölve
- 33 °C - kék színű jelölve

A beteg testhőmérsékletének szimulálásához válassza ki azt a hőmérsékletszimulátor-kulcsot, amely a tesztelés, képzés vagy bemutató során a kívánt eredményt szolgáltatja majd. Csatlakoztatva a kiválasztott hőmérsékletszimulátor-kulcsot a beteghőmérséklet-kábelhez. Miután ezt megteörtént, csatlakoztassa a beteghőmérséklet-kábel másik végét beteghőmérséklet-aljzathoz az Arctic Sun™ hőmérséklet-kezelő készülék hátlján.

A hőmérsékletszimulátor-kulcsok nem használhatók klinikai céllra, és nem szabad alkalmazni ötökkor, ha egy beteg éppen célzott hőmérséklet-terápiában részesül. Annak érdekében, hogy a beteg megkapja a célzott hőmérséklet-kezelést, a beteghőmérséklet-szondának csatlakoztatva kell lennie a beteghőmérséklet-kábelhez, a kábel másik végét pedig ki kell illeszteni az Arctic Sun™ hőmérséklet-kezelő készülék megfelelő aljzatába.

A célzott hőmérséklet-terápia megkezdése előtt az orvosnak el kell végeznie az alábbiakat:

- Ellenőrizni kell, hogy véletlenül nem egy hőmérsékletszimulátor-kulcs van-e csatlakoztatva a beteghőmérséklet-kábelhez.
- Ellenőriznie kell, hogy a beteghőmérséklet-szonda megfelelően van-e elhelyezve a betegen.
- Ellenőriznie kell, hogy a beteghőmérséklet-kábel a megfelelő kábelhez csatlakoztatva van-e az Arctic Sun™ hőmérséklet-kezelő készülékhez.

## Cesky (Czech)

### Tlačítka teplotního simulátoru

#### Návod k použití

**Varování:** Společnost Medivance dodává teplotní simulátor (rezistory s pevnou hodnotou) pouze za účelem testování, školení a předvádění. Je-li systém připojen k pacientovi, nikdy nepoužívejte toto zařízení ani žádnou jinou metodu k obcházení zpětnovazební kontroly normální teploty pacienta. Takový postup by vystavil pacientu riziku sprášení s vážným podchlazením nebo přehřátím.

Stanovený způsob používání tlačítka teplotního simulátoru je otěstovat a předvést systém řízení teploty Arctic Sun™ a trenovat jeho používání. Tlačítka teplotního simulátoru nejsou určena k používání v klinické praxi. Každé tlačítko má pevnou hodnotu teploty, která je otěstována platonickou teplotou (748-00), tlačítko 37 °C zabalené samostatně (777-00), nebo jako součást soupravy na školní program (771-00).

Na závěsném ovládaci simulátoru by měla být následující tlačítka:

- 39 °C - zobrazeno červenou barvou
- 37 °C - zobrazeno bílou barvou
- 33 °C - zobrazeno modrou barvou

K simulační teploty pacienta stiskněte pro požadovaný výstup testování, školení nebo předvádění odpovídající tlačítka teplotního simulátoru. Zapojte vybrané tlačítka teplotního simulátoru do teplotního kablu pacienta. Po připojení zapojte druhý koniec teplotního kablu pacienta do teplotního portu pacienta na zadní straně systému řízení teploty Arctic Sun™.

Před použitím vizuálně kontrolujte tlačítka teplotního simulátoru. Tlačítka teplotního simulátoru lze objednat ve třech různých konfiguracích. Tři tlačítka jsou umístěna na závěsném ovládaci simulátoru (748-00), tlačítko 37 °C zabalené samostatně (777-00), nebo jako součást soupravy na školní program (771-00).

Pre zahájením cílené teplotní terapie musí lékár vždy:

- Kontrolovať, zda není tlačítko teplotního simulátoru připojeno ke teplotnímu kablu pacienta.
- Ověřit si, zda je teplotní sonda pacienta rádně umístěna na pacientovi.
- Ověřit si, zda je teplotní sonda pacienta připojena k systému řízení teploty Arctic Sun™.

Před zahájením cílené teplotní terapie musí lékár vždy:

- Kontrolovať, zda není tlačítko teplotního simulátoru připojeno ke teplotnímu kablu pacienta.

Při použití tlačítka teplotního simulátoru je potřeba, pokud je pacientovu aplikovanou cílenou teplotu, aby byla pacientovi možnost využít vlastního teplotního kablu. Zapojte vybrané tlačítka teplotního simulátoru do teplotního kablu pacienta. Po připojení zapojte druhý koniec teplotního kablu pacienta do teplotního portu pacienta na zadní straně systému řízení teploty Arctic Sun™.

Namířte tlačítka teplotního simulátoru řízení teploty a demonstrace a povídajte, pokud je pacientovu aplikovanou cílenou teplotu,